

# TABLEAU DE DTC (SYSTEME D'IMMOBILISATION)

BHE090201077W03

DTC				Conditions de détection	Page
Séquence de clignotement de témoin de sécurité		Affichage du WDS ou équivalent*			
		Unité de commande à distance	PCM		
11		B1681	P1260	Aucune communication détectée avec la bobine	<a href="#">TEMOIN DE SECURITE : 11, DTC B1681/P1260</a>
12		B2103	P1260	Anomalie de bobine	<a href="#">TEMOIN DE SECURITE : 12, DTC B2103/P1260</a>
13		B1600	P1260	Les données concernant le numéro d'identification de clé ne peuvent être lues.	<a href="#">TEMOIN DE SECURITE : 13, DTC B1600/P1260</a>
		B2431	P1260	Erreur d'enregistrement de numéro d'identification de clé	<a href="#">TEMOIN DE SECURITE : 13, DTC B2431/P1260</a>
14		B1602	P1260	L'unité de commande à distance est incapable de lire normalement les données concernant le numéro d'identification de clé.	<a href="#">TEMOIN DE SECURITE : 14, DTC B1602/P1260</a>
15		B1601	P1260	L'unité de commande à distance a détecté un numéro de clé non-enregistré.	<a href="#">TEMOIN DE SECURITE : 15, DTC B1601/P1260</a>
16		U2510	P1260	Erreur de communication entre l'unité de commande à distance et le PCM (pas de réponse)	<a href="#">TEMOIN DE SECURITE : 16, DTC U2510/P1260, U1147/P1260</a>
		U1147	P1260	Erreur de communication entre l'unité de commande à distance et le PCM (conditions d'incompatibilité)	
21		B1213	P1260	Seul un numéro d'identification de clé a été enregistré.	<a href="#">TEMOIN DE SECURITE : 21, DTC B1213/P1260</a>
22		B2141	P1260	Erreur de communication entre l'unité de commande à distance et le PCM (erreur de transfert de données)	<a href="#">TEMOIN DE SECURITE : 22, DTC B2141/P1260</a>
23		B2139	P1260	Les données de numéro d'identification dans le PCM et dans l'unité de commande à distance ne correspondent pas.	<a href="#">TEMOIN DE SECURITE : 23, DTC B2139/P1260</a>
Éteint		B1342	-	Anomalie de l'unité de	<a href="#">DTC B1342 (UNITE DE COMMANDE A</a>

			commande à distance	<a href="#">DISTANCE</a>
--	--	--	---------------------	--------------------------

\* : Les lettre apparaissant au début de chaque DTC ne s'affichent que lors de l'utilisation du WDS ou équivalent, et se réfèrent aux éléments suivants : B = système de corps, P = système de transmission, U = système de communication de réseau.